

Skypephone

取扱説明書



このたびは、スカイプフォンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ☐ スカイプフォン本体..... 1 個
- ☐ ユーティリティCD..... 1 枚
- ☐ フォンホルダ..... 1 個
- ☐ 取扱説明書(本紙)..... 1 枚

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。修理の際は保証書を取り取ってお使いください。



※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

フォンホルダの使い方

フォンホルダを使うとスカイプフォンを壁などに固定することができます。

この部分は、前後左右に調節できます。

両面テープの保護シールをはがして、壁に固定します。



スカイプフォンをセットアップするには

セットアップ手順は、「ユーティリティCD」に収録されている、「Skypephoneオンラインマニュアル」に記載されています。
次の手順で、「Skypephoneオンラインマニュアル」を開き、セットアップをおこなってください。

- 1 ☐ パソコンを起動して、「ユーティリティCD」をパソコンへセットします。
- 2 ☐ 自動的に画面が起動しますので、「マニュアルを見る」をクリックします。



- 3 ☐ 「Skypephoneオンラインマニュアル」が表示されます。オンラインマニュアルにしたがって、セットアップをおこなってください。



製品仕様

スピーカ一部	周波数帯域	300Hz～3.4kHz
	インピーダンス	32Ω±10%
	最大出力	96mW
マイクロフォン部	指向性	無指向性
	周波数帯域	20Hz～20kHz
	感度	-42±3dB
	インピーダンス	5.0Ω±10%
USBインターフェース規格		USB Revision 2.0および1.1準拠
必要システム構成(*1, 2)		CPU ・ : 400MHz以上 メモリ ・ : 128MB以上 USBポート : USB2.0または1.1規格準拠(タイプA) 対応機種 ・ : DOS/V機(OADG仕様)または、NEC製PC-98NXシリーズ インターネット回線 ・ : ブロードバンド回線
対応OS		Windows XP/2000
電源電圧		4.5～5.5V
消費電流	待機時	70mA以下
	通話時	100mA以下
	リングング時	170mA以下
動作環境	温度	5～40℃
	湿度	5～90%(結露なきこと)
外形寸法		45mm(W)×20mm(H)×135mm(D) (アンテナ含む、ケーブル含まず)
重量		115g

*1 USBハブには対応していません。パソコンに直接接続してください。

*2 セットアップするには、ハードディスクドライブに10MB以上の空き容量が必要です。

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。
あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: プラグをコンセントから抜く)

警告



強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。



分解禁止

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



警告



強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。



強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



禁止

濡れた手で本製品に触れないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



電源プラグを
抜く

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



水場での
使用禁止

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



電源プラグを
抜く

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



注意



強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。



禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ
- 故障の原因となります。
→けが、故障、破損の原因となります。
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や感電の原因となります。



強制

パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。
また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。



禁止

本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。



禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「スカイプ」に関するお問い合わせ先

スカイプに関するお問い合わせの受付は、スカイプオフィシャルサイト（英文）にて行っております。

お問い合わせ先 Skype Technologies S.A社

【サポート情報】

インターネット: <http://www.skype.com/>

※お問い合わせフォームは、スカイプ起動後「ヘルプ」メニューから「お問い合わせ」を選択いただくことで表示されます。

スカイプの利用について弊社によるサポートは、弊社ホームページ上のQ&A (<http://qa.buffalo.jp/>) のみでのご案内となります。電話・ファクス・Webサポート（電子メール）などによるご案内・サポートは行っておりません。ご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

インターネット

製品情報 buffalo.jp
サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。

バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】

電話番号 (東京) 03-5781-7435 月～金 9:30-19:00 土 9:30-18:00
電話番号 (名古屋) 052-619-1825 月～金 (祝日除く) 9:30-17:00

【有料電話窓口】

電話番号 03-5781-7619 365日 9:30-21:00
・対象製品 弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く)
・費用: 2,100円/案件(税抜 2,000円)
・支払方法: クレジットカード(NICOS, VISA, MASTER, JCB, アメリカン・エクスプレス)

手紙でのお問い合わせ先

住所 〒457-8520 名古屋市長区柴田本通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。

バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
<http://buffalo.jp/shuri/>

送付先住所 〒456-0023 愛知県名古屋市長区六軒二丁目1番3号 中京倉庫27号棟

株式会社バッファロー修理センター 受付宛

電話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票(*)

*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送ってください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが張る方法にてお送りください。控えが張らない郵送は固くお断りします。

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリー等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送られる前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。

※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名//パスワード/無線暗号キー（WEP）等）を消去します。

修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容をお確かめください。

※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

5 ユーザ登録について 弊社ホームページ (<https://online.buffalo.jp/>) ユーザ登録が可能です。

※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報

- ①返送先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)
- ②平日昼間の連絡先
- ③バッファロー製品名
- ④バッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑤具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
- ⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
- ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。

※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容の刊行には万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはお使いになるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。